

1 Beckenrandsteine und Anschlussplatten

1.1 Anlieferung und Prüfung

Bitte prüfen Sie in Anwesenheit des Transporteurs die Beckenrandsteine auf Vollzähligkeit und Unversehrtheit. Sollte ein Transportschaden vorliegen oder die Anzahl der Steine nicht stimmen, so vermerken Sie dies gleich auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich diesen Frachtbrief gegenzeichnen. Bitte faxen Sie uns dann sofort diesen Frachtbrief und eine genaue Aufstellung des Mangels zu.

1.2 Wissenswertes rund um den Beckenrandstein

Die Beckenrandsteine sind aus einem speziellen Kunststoff gefertigt und mit einem Gelcoat überzogen, der den Stein vor UV-Strahlen schützt und das Eindringen von Wasser verhindert. Dadurch ist die Oberfläche in Verbindung mit Wasser nicht mehr so rutschhemmend wie bei einem naturbelassenen Betonstein (bitte beachten wegen Unfallgefahr). Das arbeitsaufwendige jährliche Versiegeln ist dadurch nicht mehr nötig und es vereinfacht die Reinigung der Beckenrandsteine. Der Beckenrandstein in den Farben Granitgrau und –rot ist mit einem natürlichen Granit beschichtet. Mögliche Farbunterschiede sind naturbedingt und verleihen dem Stein ein natürliches Aussehen. Bei den Beckenrandsteinen lässt sich aufgrund von Witterungs- und Alterungsprozessen nicht ausschließen, dass im Laufe der Zeit eine Farbänderung eintritt. Farbänderungen verschlechtern jedoch nicht die Qualität des Beckenrandsteins. Bei berechtigten Garantieansprüchen beschränken sich Ersatzleistungen nur auf Warenersatz. Austauschkosten werden von uns nicht übernommen.

1.3 Verlegung der Beckenrandsteine

Es wird empfohlen, unsere Beckenrandsteine auf einer mindestens 12 cm starken, mit Armierungseisen versehenen Betonsohle zu verlegen. Die Beckenrandsteine müssen direkt auf die Betonsohle verlegt werden. Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Untergrund sowie die Unterseite der Steine sauber, fettfrei und trocken ist. Zum Verkleben empfehlen wir handelsübliches Silicon, welches für den Einsatz am Schwimmbädern geeignet ist oder Spezialkleber der Firma ARDEX (<http://www.ardex.de>) mit der Bezeichnung „ARDEX WA Epoxikleber“. Bei der Verwendung von anderen Klebern ist eine 100% Haftung der Beckenrandsteine auf der Betonsohle nicht gewährleistet. Verlegehinweise der Firma ARTEX beachten. Ein Händlerverzeichnis finden Sie auf der Internetseite der Firma ARDEX unter Suche / Händlersuche! Achtung: Die Beckenrandsteine müssen immer vollflächig aufliegen, da sonst Bruchgefahr besteht. Bitte beachten Sie, dass auch bei den angebotenen Komplettsätzen möglicherweise die Steine bauseits eingepasst werden müssen.

1.4 Verfugen der Beckenrandsteine

Zum Verfugen der Beckenrandsteine empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichem Silikon, das für den Einsatzbereich an Schwimmbädern geeignet ist oder ARDEX WA Epoxifuge, welches in weiß und grau im Fachhandel erhältlich ist.

1.5 Weitere Benutzertipps

Um die Beckenrandsteine sauber zu halten, sollten Sie diese nur mit Wasser und einer entsprechenden Bürste oder einem Hochdruckreiniger reinigen. Alle im Garten eingesetzten Produkte wie Düngemittel etc. sollten auf keinen Fall mit den Beckenrandsteinen in Berührung kommen. Diese Produkte können Flecken und Farbänderungen hervorrufen.